

# Flusso RTSP per telecamere POE

## 1. Flusso RTSP

flusso principale: `rtsp://ip address:554/11`

flusso secondario: `rtsp://ip address:554/12`

Sostituisci "ip address" con il tuo IP!