

RTSP datos para POE Camera

1. Datos RTSP

Stream principal: rtsp://ip address/11

Stream secundario: rtsp://ip address/12

Stream de teléfono: rtsp://ip address/13

2. Detalles de configuración Zoneminder

Tipo de fuente: ffmpeg

Ruta de origen: rtsp://admin:admin@192.168.1.100:554/11 (Usando tu dirección IP)

Método remoto: RTP/RTSP (Si utilizas RTP/Unicast funcionará en UDP y puedes sufrir pérdida de paquetes que conlleva fallos en la imagen)

Ancho de la imagen: 1920

Largo de la imagen: 1080