

## **1. Dati RTSP**

Flusso principale: rtsp://indirizzo ip/11

Flusso secondario: rtsp://indirizzo ip/12

Flusso per il telefono: rtsp://indirizzo ip/13

## **2. Dettagli sulle impostazioni per Zoneminder**

Tipo sorgente: ffmpeg

Percorso sorgente: rtsp://admin:admin@192.168.1.100:554/11 (usa il tuo indirizzo ip)

Modalità remota: RTP/RTSP (se usi RTP/Uncast attiverà UDP e potrai avere perdita di pacchetti con conseguente deterioramento dell'immagine)

Larghezza di cattura : 1920

Altezza di cattura: 1080