

QRコードをアプリ Danal で読み込む方法

ステップ 1

パソコンで AjDevTools を起動して、以下画像のように LAN 内カメラを検索します。




AjDevTools のダウンロードリンク: <https://sv3c.com/cd/>

The screenshot shows the AjDevTools interface. At the top, there are search filters and buttons: "All", "NetCard", "All NetCards", "Stop Search", "Export to Excel", "QR code" (circled in red with a red arrow labeled '1'), "Audio", and "Full screen switching stre". Below this is a table with the following data:

IP Address	HTTP ...	Model	Title Name	Firmware Version	Status	All subn...	SN
<input type="checkbox"/> 192.168.0.127	80	MC300E25-400W	MC300E25	MC300E25-400W_V0_BV-TAGS V3.0.1.8 build 2	Login success	close	EF00000
<input checked="" type="checkbox"/> 192.168.0.230	80	MC800L-800W-B	FOE-800W	MC800L-800W-B_V0_BV-TAGS-HS V3.0.1.8 buil	11:28:21 Alarm: motion alarm.18X22.00000000400	close	EF00000

Below the table is a control panel with various buttons. A red arrow labeled '2' points to the "QR code" button. A red arrow labeled '3' points to a QR code in the bottom right corner, which is enclosed in a red box. The QR code is for the IP address 192.168.0.230. Above the QR code is the text "56f5308b4ed4d9d8a2506fa4bea09c22".

ステップ 2

スマホでアプリ Danale を起動してボタン  をタップする----->  Qr code to add をタップして、「P2P ID」の QR コードをスキャンしてカメラを追加する(カメラとスマホを同じネットワークに接続してください;QRコードはステップ 1 画像の  です。)

