

Blue Iris で監視する方法

1. RTSP でカメラを追加する

カメラの RTSP データは下記になります。

MAIN: rtsp://<IP>:554/11

VICE : rtsp://<IP>:554/12

「RTSP」を選択し、RTSP データを入力して「OK」をクリックすると、Blue Iris での利用が可能になります。

