


# Ispy での利用方法

## 1. RTSP で追加する

main stream:rtsp://ip address/11

vice stream:rtsp://ip address/12

「FFMPEG (H264)」を選択し、URL 欄に RTSP 情報を入力します。「Test」をクリックしてテストします。



次に「Camera」オプションを選択します。

カメラの IP アドレス、ユーザー名とパスワードを入力し、「Finish」をクリックすると追加完了。

Edit Camera (ID: 1, DIR: UJFQZ)

Camera Motion Detection Alerts Recording PTZ Images FTP Cloud Storage Scheduling Storage

Video Source

Source  Adv. Properties Inputs Options

Name

Groups  [Help](#)

Camera Active  Fill

Transform Rotate None Flip None

Timestamp FPS: {FPS} {0:G}

Mask Image

Picture In Picture

Maximum Framerate 10   When Recording 10

Microphone

Microphone  None [Help](#)

Ignore Audio

Talk

Camera Model None [Settings](#)

IP Address  Port

Username  Password

Exit this to enable alerts and recording [Copy To](#) [Help](#)