

# Cámara WIFI-Guia Rápida para Aplicación Móvil

*Para obtener más detalles sobre el Manual de Configuración, consulte nuestro sitio web: [www.sv3c.com/cd](http://www.sv3c.com/cd) para descargar.*

## 1. Phone App- CamHI

(Descargar la aplicación de App Store para Iphone, desde Google Play para Android)




(HX Series)




① Tener la cámara conectada, conecta la cámara a la LAN

(Si tu router soporta Wifi 2.4G y 5G por favor, cambia a 2.4G puesto que la cámara solo soporta redes 2.4G.)


② Tener el teléfono conectado en la misma LAN




③ Añade la cámara




④ Pulsa "Buscar UID de cámara por LAN" para buscar el ID de la cámara




⑤ Pulsa Camara ID e introduce La contraseña y usuario (admin)




⑥ La camara está añadida correctamente



⑦ Pulsa el botón de la configuración



⑧ Ve a configuración WiFi





⑨ Introduce la contraseña del router Después de que la cámara vuelva a estar en línea, espere 30 segundos y desconecte el cable de red, entonces puede ver la cámara de forma inalámbrica

**Nota:** Si no consigues configurar el WiFi correctamente, **1)** Por favor, compruebe si el nombre de la red wifi o la contraseña incluye algún carácter en blanco, & u otros caracteres especiales. **2)** Si no consigues configurar el Wifi correctamente en la aplicación del telefono, por favor, intentalo mediante IE (Accede al manual separado).

Si aun asi tienes algún problema, por favor contactanos en el Soporte al cliente:

## 2. Breves instrucciones para más opciones en la App.

Pulsa el botón de configuración para ir a las opciones de la cámara.



**Modificar el código de seguridad:** Cambia contraseña por defecto.

**Configuración de la alarma:** Activa detección de movimiento aquí (Puedes consultar el manual de usuario separado)

**Acción con la alarma:** Configura aquí los detalles de detección de movimiento (Puedes consultar el Manual por separado)

**Configuración de la tarjeta SD:** Formatea primero la tarjeta SD

**La grabación con temporizador:** Configura la grabación en la tarjeta SD

**Configuración de audio:** Entra aquí si tu camara es una camara PTZ , no hay Audio para esta cámara.

**Configuración de Vídeo:** Detalles de video

**Configuración de Wi-Fi:** Conecta wifi

**Ajustes de hora del dispositivo:** Puedes cambiar la configuración horaria para que sea la correcta.

**Ajustes de correo electrónico:** Consulta el manual de usuario separado

**Ajustes del FTP:** Consulta el manual de usuario separado

**Ajustes del Sistema:** Restaura los ajustes de fábrica

### **Cómo ver las grabaciones de la tarjeta TF?**

**Video:** Ve a Video- Online- clic en la ID de la camara para accede a los ficheros guardados. Puedes clicar en los ficheros para ver las grabaciones directamente.