

Come aggiungere la telecamera WiFi a Blue Iris

1. Aggiungere un flusso RTSP

Seguono esempi di indirizzi per flussi RTSP per la telecamera WiFi:

Principale: rtsp://<IP>:554/11

Secondario: rtsp://<IP>:554/12

È sufficiente scegliere il flusso RTSP e inserire l'indirizzo nell'apposita casella, quindi clicca OK

