


TF カード録画-マニュアル

1. TF カードの挿入方法

TF カードの挿入方法はホームページ www.sv3c.com/cd にアクセスし、ビデオをダウンロードしてご参考ください。



*アプリバージョンなどの原因で表示画面が異なる場合があります、予めご了承ください

2. スマホアプリで TF カードをフォーマットする

設定ボタン→SD カード設定→SD カードをフォーマットします



*録画できない場合は、まず SD カードの容量が表示されていますかを確認ください。表示されない場合、接続不良の可能性もありますので、SD カードを外し、改めて挿入してからフォーマットして試してください。

3. 常時録画

「スケジュール録画」をタッチし、オンまたはオフを選択したり、ビデオファイル長さを設定します。



4. 動体検知に関する設定

① 「警報通知」を選択し、動体検知をオンにします。動体検知感度は低、中、高に設定できます。



②SD カードに動体検知録画を保存する方法

「動体検知警報」をタッチし、「動画をSDカードに保存」をオンにします。



警報通知:オンにして、何か動きがあった場合はスマホに通知を送る

動画をSDカードに保存:SDカードに動体検知録画を保存する


写真を撮影し、E-mail送信:動きの写真を撮影し、メールで送信して通知する

写真を撮影し、FTPにアップロード:動きの写真を撮影し、FTPにアップロードする

録画し、FTPにアップロード:動きの録画を保存し、FTPにアップロードする(SDカード必要)

5. スマホアプリでTFカードに保存した録画の確認方法

ビデオ→オンライン→カメラUIDの手順でタッチすると、録画が表示されます。



録画ファイルをタッチすると、アプリで再生やダウンロードすることができます。

