

Détection de Mouvement et Notification par mail -

Manuel Utilisateur

1. Configuration de la détection de mouvement (nous suggérons de le faire via Internet Explorer (IE))

Rendez vous dans l'interface IE (por savoir comment se connecter sous IE, vous pouvez télécharger le manuel utilisateur séparé) - Menu Paramètres (Parameters) – Détection de mouvement (Motion Detect)

The screenshot shows the configuration interface for motion detection. The sidebar on the left has a 'Network' section with options like 'Parametres IP', 'DDNS', 'E-Mail', 'P2P', and 'FTP', and an 'Event' section with 'Detection' highlighted. The main content area is titled 'Zone:' and has 'Activer:' checked with 'Permettre'. A large red rectangle covers the zone selection area. Below this are settings for 'Sensibilite:' (Normal), 'Interval:' (5 seconds), and 'Action:' with checkboxes for 'Envoyer E-mail', 'Alarme avec capture ecran', 'Send To Email', and 'Telechargement en FTP'. There are also radio buttons for 'Mode semaine', 'Mode travail', and 'Toujours', and a 'Temps' button. At the bottom are 'Appliquer' and 'Annuler' buttons.

Activer: cocher "Enable" (activer)

Sensibilite: vous pouvez choisir entre faible (low), normal (normale), haute (high) ou très haute (very high). Le choix dépend de vos besoins et est fonction du type de mouvement que vous souhaitez détecter.

Sélectionner tout: La zone au dessus (le rectangle) deviendra entièrement rouge ce qui signifie que vous avez sélectionné toute cette zone comme étant à détecter. (nous suggérons de choisir cette option)

Nettoyer tout: La zone au dessus (le rectangle) deviendra entièrement noire comme à l'origine, Sans aucune zone sélectionnée pour la détection de mouvement.

Interval (Intervalle pour les alarmes): intervalle de temps pour chaque alarme, on choisit en général entre 30s et 60s (si vous choisissez une valeur inférieure à 30s, vous recevrez constamment des alarmes)

E-Mail : choisissez "Send E-Mail" (envoyer des emails)

Sorties : Sélectionnez TOUT (cocher les 3 cases)

Calendrier : Sélectionnez Always (toujours)

2. Configuration des notifications par email

Menu Parameters (paramètres) - Email (mail/courrier)

The screenshot shows the 'Parametragage E-Mail' configuration page. The interface has a dark theme. At the top, there are four tabs: 'Menu', 'Media', 'Parametres', and 'Systeme'. The 'Parametres' tab is selected. On the left, there is a sidebar menu with two main sections: 'Network' and 'Event'. Under 'Network', there are options for 'Parametres IP', 'DDNS', 'E-Mail' (which is highlighted in blue), 'P2P', and 'FTP'. Under 'Event', there are options for 'Detection mouvement' and 'Capture ecran'. The main content area is titled 'Parametragage E-Mail:' and contains the following fields:

- 'De la part de:' with the value 'username@server.com'
- 'Nom du serveur:' with the value 'smtp.server.com'
- 'Port:' with the value '25'
- 'SSL:' with an unchecked checkbox
- 'Authentication:' with radio buttons for 'Allume' (selected) and 'Eteint'
- 'Nom Utilisateur:' with the value 'username@server.com'
- 'Mot de passe:' with a masked password represented by dots
- 'Envoyer a:' with the value 'username@server.com'

Below the 'Envoyer a:' field, there are three empty input fields. A blue 'Test' button is located at the bottom right of the form.

De la part de: Utilisez une adresse email pour l'envoi de notifications. Nous suggérons d'utiliser une boîte à lettre classique comme gmail, yahoo, sina, sohu, 126,163, etc. Si vous voulez utiliser votre propre adresse email d'un fournisseur différent et rencontrez des problèmes, utilisez une des boîtes aux lettres suggérées précédemment et réessayez.

nom du serveur[SMTP]: Le système remplira ceci de lui-même après que vous ayez rentré votre adresse email (par exemple, si la boîte est une adresse de 163, le nom de serveur sera SMTP.163.COM)

Port: dépend également de votre boîte aux lettres, le système remplira ceci tout seul.

SSL: dépend des paramètres de votre fournisseur de boîte aux lettres et du protocole utilisé. Si votre fournisseur utilise ce protocole, cocher cette case sinon laisser en blanc.

Authentication: cocher “on” (active)

Nom Utilisateur: la même chose que votre adresse email d'expéditeur (ce DOIT être une adresse mail)

Mot de passe: devrait être le mot de passe SMTP après avoir configuré le service SMTP de votre adresse d'envoi. Le service SMTP peut être configuré dans les paramètres de boîte aux lettres de votre mail d'expéditeur.

Envoyer à : Adresse mail à qui les notifications doivent être envoyées. Il est possible d'utiliser la même adresse que l'expéditeur.

Après avoir rempli les informations ci dessus, cliquer sur “test” afin de valider votre configuration. Dans l'affirmative, vous pouvez vérifier les messages reçus sur l'adresse renseignée dans “Envoyer à “.

Note: Veuillez vous assurer que le service SMTP de votre boîte aux lettres d'envoi est activé, sans quoi vous ne pourrez pas recevoir de notifications par mail. Le paramétrage SMTP peut être effectué dans les paramètres de votre boîte d'envoi.

Assurez vous que la configuration de la détection de mouvement a réussi, ensuite vous pouvez effectuer la configuration des notifications par mail.

Si vous ne parvenez pas à activer les notifications par mail, fermer votre session IE (si vous utilisez la configuration par IE), vérifier historique et essayez à nouveau.