

# 検索ツール(IPCSearch)-マニュアル

## 1.カメラの IP アドレスを検索する

PC でホームページ [www.sv3c.com/cd](http://www.sv3c.com/cd) にアクセスして、IPCSearch をダウンロードしてインストールします。IPCSearch を起動した後、自動でカメラの IP アドレスを検索します。カメラが認識されていない場合は、「Search」をクリックしてください(カメラを LAN ケーブルで接続)。



ご注意:

- 1) 検索は LAN 内行わなければなりません。
- 2) もし商品本体に何か故障がありましたら、お気軽にカスタマーサポート<[jp01-am@sv3c.com](mailto:jp01-am@sv3c.com)>までご連絡ください。

## 2.IP アドレスの変更方法

ご注意: カメラの IP アドレスを変更する際、赤枠部分の値を変更しないでください。